

# **EkoSłupek** INSTRUKCJA OBSŁUGI





### Spis treści

1. Opis	s produktu	
1.1.	Do czego służy EkoSłupek i jakie są jego parametry techniczne	
1.2.	Rysunki techniczne	7
2. Instr	rukcja montażu	9
2.1.	Wykonanie przyłącza elektrycznego – wymagania, schemat	9
2.2.	Montaż EkoSłupka	
3. Apli	ikacja AirSensor na urządzenia mobilne	
3.1.	Do czego służy aplikacja AirSensor	
3.2.	Pobranie, instalacja i połączenie z Ekosłupkiem	
3.3.	Obsługa aplikacji	15
3.4.	Dostęp do platformy airsensor.eu w wersji mobilnej	26
4. Pulp	pit platformy airsensor.eu	
Certyfika	aty oraz deklaracje zgodności	
Spis ryst	unków	



### 1. Opis produktu

### 1.1.Do czego służy EkoSłupek i jakie są jego parametry techniczne

EkoSłupek jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy. Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, jak przedstawiono poniżej<sup>1</sup>.

Indeks jakości powietrza	РМ10 [µg/m <sup>3</sup> ]	PM2,5 [μg/m <sup>3</sup> ]	
Bardzo dobry	0 - 20	0 - 13	
Dobry	20.1 - 50	13,1 - 35	
Umiarkowany	50,1 - 80	35,1 - 55	
Dostateczny	80,1 - 110	55,1 - 75	
Zły	110,1 - 150	75,1 - 110	
Bardzo zły	> 150	> 110	

rys. 2 Legenda kolorów jakości powietrza

### Legenda kolorów

PM 2.5 [μg/m³]	PM 10 [μg/m³]	Formaldehydy [µg/m³]	O3 [µg/m³]	NO2 [µg/m³]	SO2 [μg/m³]	CO2 [ppm]	
<13	<21	<150	<71	<140	<700	<400	
13-35	20-50	151-197	72-121	141-500	701-1000	401-1000	
35-55	50-80	198-370	122-151	501-900	1001-1300	1001-9000	
55-75	80-110	371-540	152-181	901-1300	1301-2000	9001-17000	
75-110	110-150	541-740	182-241	1301-1500	2001-2700	17001-27000	
110<	150<	740<	241<	1500<	2700<	27000<	

Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu można odczytywać za pomocą aplikacji mobilnej AirSensor, którą omówiono w punkcie 3 instrukcji.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stan powietrza: BARDZO DOBRY - kolor intensywnie zielony, DOBRY - kolor blado-zielony, UMIARKOWANY - kolor żółty, DOSTATECZNY - kolor jasno pomarańczowy, ZŁY - kolor jasno czerwony, BARDZO ZŁY - kolor intensywnie czerwony.





Produkt posiada moduły:

- **WiFi** umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników,
- **Bluetooth**® umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem, której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać aktualne wyniki pomiarów zainstalowanych czujników.

Dokonuje pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w zależności od wybranego modelu:

- dwutlenku siarki (SO<sub>2</sub>)
- ozonu (O<sub>3</sub>)
- pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10
- formaldehydów
- dwutlenku węgla (CO<sub>2</sub>)
- dwutlenku azotu (NO<sub>2</sub>)
- dodatkowo pomiar: ciśnienia atmosferycznego, temperatury, wilgotności powietrza oraz gleby.

Po wykonaniu pomiaru sygnalizuje aktualny stan powietrza, zgodnie z przypisaną do zanieczyszczenia kolorystyką.

**Zastosowanie**: otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi piesze, zewnętrzne place zabaw, boiska sportowe zewnętrzne, siłownie na świeżym powietrzu, przedszkolne i szkolne ogródki, także wewnątrz pomieszczeń i hal produkcyjnych.

Stopień ochronny: IP 65 dla części optycznej i układu zasilającego.

Material: anodowany stop aluminium.

Klosz: mrożony wykonany z polimetakrylanu metylu (PMMA).

Przewidywany czas eksploatacji LED: 25 000 h.

Liczba diod: 256 LED RGB.

Urządzenie może także pracować w trybie lampy LED lub w trybie dzielonym (część diod wykorzystywana jest jako oświetlenie LED a część pozostaje wskaźnikiem zanieczyszczeń).



### Parametry techniczne EkoSłupka oraz wersje czujników pomiarowych

	Model	Eko-słupek Standard	Eko-słupek Premium	Eko-słupek AllSensor	Eko-słupek AllSeason
	Dokładność zliczania cząstek	50% / 0,3 μm	50% / 0,3 μm	50% / 0,3 μm	50% / 0,3 μm
		98% = >0,5 $\mu m$	$98\% = {>}0{,}5~\mu m$	$98\% = >0,5 \ \mu m$	$98\% = >0,5 \ \mu m$
	Zakres pomiaru cząstek	<ul> <li>od 0,3 do 1,0 μm</li> </ul>	<ul> <li>od 0,3 do 1,0 μm</li> </ul>	<ul> <li>od 0,3 do 1,0 μm</li> </ul>	• od 0,3 do 1,0 μm
		<ul> <li>od 1,0 do 2,5 μm</li> </ul>	<ul> <li>od 1,0 do 2,5 μm</li> </ul>	<ul> <li>od 1,0 do 2,5 μm</li> </ul>	• od 1,0 do 2,5 μm
		<ul> <li>od 2,5 do 10 μm</li> </ul>	• od 2,5 do 10 μm	• od 2,5 do 10 μm	• od 2,5 do 10 μm
_	Rozdzielczość pomiaru cząstek	do 1 µg / m <sup>3</sup>	do 1 µg / m <sup>3</sup>	do 1 µg / m <sup>3</sup>	do 1 µg / m <sup>3</sup>
nycł	Efektywny zakres (PM 2,5	od 0 do 500 ~ g/m <sup>3</sup>	od 0 do 500 ~ g/m <sup>3</sup>	od 0 do 500 ~ g/m3	od 0 do 500 ~ g/m³
ieszo	standard)				
Zaw	Max zakres (PM 2,5 standard)	>=1000 µg/m <sup>3</sup>	>=1000 µg/m <sup>3</sup>	>=1000 µg/m <sup>3</sup>	>=1000 µg/m <sup>3</sup>
yłów	Max błąd spójności cząsteczek	±10 % - od 100 do ~500	$\pm 10$ % - od 100 do ~500 µg/m³, $\pm 10$	$\pm 10$ % - od 100 do ~500 $\mu g/m^3$	$\pm 10$ % - od 100 do ~500 $\mu g/m^3$
iik p.		$\mu g/m^{\scriptscriptstyle 3},\pm 10~\mu g/m^{\scriptscriptstyle 3}$ - od 0 do	$\mu g/m^3$ - od 0 do ${\sim}100~\mu g/m^3$	$\pm 10~\mu g/m^3$ - od 0 do ${\sim}100~\mu g/m^3$	$\pm 10~\mu g/m^3$ - od 0 do ${\sim}100~\mu g/m^3$
zujn		${\sim}100~\mu\text{g/m}^{\scriptscriptstyle 3}$			
0	Pojedynczy czas odpowiedzi	<1s	<1s	<1s	<1s
	Całkowity czas odpowiedzi	<10s	<10s	<10s	<10s
	Zakres temperatur (praca)	-10 ~ +60-°C	-10 ~ +60-°C	-10 ~ +60-°C	-10 ~ +60-°C
	Zakres Wilgotności (praca)	0 ~ 99%°	0 ~ 99%°	0 ~ 99%°	0 ~ 99%°
	Standardowa objętość	0,1 L	0,1 L	0,1 L	0,1 L
	cząsteczek				
ści	Dokładność pomiaru	± 3 % (20 80%RH)	± 3 % (20 80%RH)	± 3 % (20 80%RH)	± 3 % (20 80%RH)
otnoś	Rozdzielczość	0,008RH	0,008RH	0,008RH	0,008RH
ıjnik wilgo	Nieliniowość 10->90/25°C 1%RH		1%RH	1%RH	1%RH
	Zakres Wilgotności (praca)	$0 \sim 100\% RH^\circ$	$0 \sim 100\% RH^{\circ}$	$0 \sim 100\% RH^{\circ}$	$0 \sim 100\% RH^\circ$
Czu	Zakres temperatur (praca)	-40 +-85°C°	-40 +-85°C°	-40 +-85°C°	-40 +-85°C°
	Dokładność pomiaru	+/-0,5°C (25°C)	+/-0,5°C (25°C)	+/-0,5°C (25°C)	+/-0,5°C (25°C)
ury		+/-1°C (0-do 65°C)	+/-1°C (0-do 65°C)	+/-1°C (0-do 65°C)	+/-1°C (0-do 65°C)
oerat		+/-1,25°C (-20do-0°C)	+/-1,25°C (-20do-0°C)	+/-1,25°C (-20do-0°C)	+/-1,25°C (-20do-0°C)
temp		+/-1,5°C (-40do -20°C)	+/-1,5°C (-40do -20°C)	+/-1,5°C (-40do -20°C)	+/-1,5°C (-40do -20°C)
jnik	Zakres temperatur (praca)	-40 +-85°C	-40 +-85°C	-40 +-85°C	-40 +-85°C
Czu		0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°
	Rozdzielczość API	0,01°C (25°C)	0,01°C (25°C)	0,01°C (25°C)	0,01°C (25°C)
	Zakres pomiarowy	od 300 do 1100 hPa	od 300 do 1100 hPa	od 300 do 1100 hPa	od 300 do 1100 hPa
	Dokładność pomiaru	$\pm 1$ hPa (300-1100hPa, 0 do	$\pm 1$ hPa (300-1100hPa, 0 do +65°C)	$\pm 1$ hPa (300-1100hPa, 0 do	$\pm 1$ hPa (300-1100hPa, 0 do
nia		+65°C)	$\pm 1.7$ hPa (300-1100hPa, -20 do-	+65°C)	+65°C)
iśnie		$\pm 1.7$ nPa (300-1100nPa, -20	U <sup>-</sup> C)	$\pm 1.7$ nPa (300-1100nPa, -20	$\pm 1.7$ nPa (300-1100nPa, -20
nik c		$\pm 1 \text{ bPa} (1100 \ 1250 \text{ bPa} \ 25 \text{ do}$	$\pm 1$ lifa (1100-1230lifa, 23 uo-	$\pm 1 \text{ bPa} (1100 \ 1250 \text{ bPa} \ 25 \text{ do}$	$\pm 1 \text{ bPa} (1100 \ 1250 \text{ bPa} \ 25 \text{ do}$
Czuji		± 1 m a (1100-1250m a, 25 do- 65°C)	05 (C)	= 1 III a (1100-1250III a, 25 do-	± 1 m a (1100-1230m a, 23 u0- 65°C)
0	Zakres temperatur (praca)	-40 +-85°C	-40 +-85°C	-40 +-85°C	-40 +-85°C
	(price)	0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°	0 +-65°C Pełna dokładność°
×	Zakres pomiaru	NIE	od 0 do ~1 mg / m <sup>3</sup>	od 0 do ~1 mg / m <sup>3</sup>	od 0 do ~1 mg / m <sup>3</sup>
hydó	formaldehydów				
aldel	Max zakres pomiaru	NIE	od 0 do ~2 mg / m <sup>3</sup>	od 0 do ~2 mg / m <sup>3</sup>	od 0 do ~2 mg / m <sup>3</sup>
orm	formaldehydów				
nik f	Dokładność pomiaru	NIE	do 0,001	do 0,001	do 0,001
Czuj	formaldehydów				

# EkoSłupek 进

Strona: 5

# EkoSłupek 进

Strona: 6

alumaly AllGaasan

		mouci	ERO-Stuper Standard	ERO-Stupek I feinfull	Eko-stupek Aliselisoi	ERO-Stuper AllSeason
		Max błąd spójności pomiaru formaldehydów	NIE	< ± 5%	< ± 5%	< ± 5%
		Zakres temperatur (praca)	NIE	-10 ~ +60-°C	-10 ~ +60-°C	-10 ~ +60-°C
		Zakres Wilgotności (praca)	NIE	0~99%°	0 ~ 99%°	0 ~ 99%°
		Nominalny zakres pomiarowy	NIE	NIE	od 0 do ~1 ppm	od 0 do ~1 ppm
		Zakres linearności pomiaru	NIE	NIE	do 1 ppm	do 1 ppm
		Maksymalna wartość	NIE	NIE	10 ppm	10 ppm
nuc		Rozdzielczość	NIE	NIE	20ppb	20ppb
k oze	3)	Zero sygnał (+20°C)	NIE	NIE	<+/- 0.1µA	<+/- 0.1µA
inju	9	Czas odpowiedzi	NIE	NIE	=<45s	=<45s
Cz		Zakres temperatur (praca)	NIE	NIE	-20 ~ +50-°C	-20 ~ +50-°C
		Zakres wilgotności (praca)	NIE	NIE	0 ~ 95% RH brak kondensacji°	0 ~ 95% RH brak kondensacji°
		Zakres ciśnienia (praca)	NIE	NIE	1atm+/- 10%	1atm+/- 10%
		Nominalny zakres pomiarowy	NIE	NIE	NIE	od 0 do ~5 ppm
		Zakres linearności pomiaru	NIE	NIE	NIE	do 5 ppm
arki		Maksymalna wartość	NIE	NIE	NIE	20 ppm
ku si		Rozdzielczość	NIE	NIE	NIE	50ppb
tlen	5	Zero sygnał (+20°C)	NIE	NIE	NIE	<+/- 0.3μA
dwu	(SC	Czas odpowiedzi	NIE	NIE	NIE	=<45s
jnik		Zakres temperatur (praca)	NIE	NIE	NIE	-20 ~ +70-°C
Czu		Zakres wilgotności (praca)	NIE	NIE	NIE	15 ~ 95% RH brak kondensacji°
		Zakres ciśnienia (praca)	NIE	NIE	NIE	1atm+/- 10%
		Nominalny zakres pomiarowy	NIE	NIE	NIE	od 0 do ~5 ppm
		Zakres linearności pomiaru	NIE	NIE	NIE	do 5 ppm
sotu		Maksymalna wartość	NIE	NIE	NIE	20 ppm
ku az		Rozdzielczość	NIE	NIE	NIE	50ppb
tlen	<b>3</b> )	Zero sygnał (+20°C)	NIE	NIE	NIE	<+/- 0.4µA
nwp	ž	Czas odpowiedzi	NIE	NIE	NIE	=<90s
jnik		Zakres temperatur (praca)	NIE	NIE	NIE	-20 ~ +50-°C
Czu		Zakres wilgotności (praca)	NIE	NIE	NIE	15 ~ 95% RH brak kondensacii°
		Zakres ciśnienia (praca)	NIE	NIE	NIE	1atm+/- 10%
		Zakres pomiarowy	NIE	NIE	NIE	od 400 do 4000 ppm
ęgla		Dokładność pomiaru	NIE	NIE	NIE	+/- 75ppm +/- 5% odczytu pom.
M E		Czas przygotowania	NIE	NIE	NIE	<30s
tlenk	5	Czas odpowiedzi pomiaru	NIE	NIE	NIE	< 3 minuty
nwp	Ŭ	Zakres temperatur (praca)	NIE	NIE	NIE	-20 ~ +70-°C
jnik		Zakres Wilgotności (praca)	NIE	NIE	NIE	0 ~ 93% RH brak kondensacii°
Czuj		Zakres ciśnienia (praca)	NIE	NIE	NIE	1atm+/- 10%
	C	zuinik nateżenia światła	TAK	TAK	ТАК	TAK
	N	Ioduł sieciowy Ethernet	NIE	NIE	ТАК	ТАК
	I	Jkład WiFi 802.11BGN	TAK	TAK	ТАК	ТАК
	N	Modul Bluetooth BLE®	TAK	TAK	TAK	ТАК
<u> </u>	1	Ilość diod LED RGB	256	256	256	256
<u> </u>		Strumień oprawy	2000 lm	2000 lm	2000 lm	2000 lm
		Wysokość słupka	1175 mm	1175 mm	1175 mm	1175 mm
		Waga netto słupka	7,5 kg	7,7 kg	8 kg	8 kg
L		- •		· •		Ŭ Ŭ



Junal Standard

Mada



### 1.2.Rysunki techniczne

#### rys. 3 Schemat budowy EkoSłupka



- 1. Korpus
- 2. Komora detekcyjna z czujnikami
- 3. Otwór wlotowy powietrza
- 4. Otwór wylotowy powietrz
- 5. Klapa rewizyjna
- 6. Zasilacz
  - 7. Puszka przyłączeniowa z wyłącznikiem
  - 8. Podstawa
  - 9. Śruba mocująca podstawę
  - 10. Śruba mocująca klapę rewizyjną



rys. 4 Klosz sygnalizacyjny EkoSłupka



1 Przewód zasilający sterownik EkoSłupka 2 Luksomierz do sterowania matrycą LED 3 Przewód zasilający EkoSłupek 4 Radiator 5 Matryca LED

6 Obudowa PCV

rys. 5 Schemat złącz sterownika EkoSłupka





### 2. Instrukcja montażu

Zaleca się, aby montaż EkoSłupka powierzyć wykwalifikowanej osobie, posiadającej uprawnienia do prac pod napięciem. Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi normami i przepisami. Podczas wykonywania prac proszę zwrócić uwagę ma przestrzeganie zasad BHP.

### 2.1.Wykonanie przyłącza elektrycznego – wymagania, schemat

Wykonanie podłączenia elektrycznego powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Należy rozpocząć od oględzin miejsca instalacji i określania szczegółowego zakresu niezbędnych do wykonania prac. Po przygotowaniu stosownych narzędzi należy wykonać wykop doprowadzający przewód zasilający EkoSłupek z przyłącza elektrycznego, w którym należy **umieścić zabezpieczenie różnicowo-prądowe oraz nadprądowe**.



rys. 6 Schemat ideowy podłączenia EkoSłupka



rys. 8 Puszka przyłączeniowa z podłączonym kablem zasilającym



# EkoSłupek 进

Strona: 9



Użyty kabel powinien spełniać obowiązujące normy oraz być przeznaczony do pracy pod ziemią. Zaleca się użycie zabezpieczenia nadprądowego B10 oraz kabla doziemnego YKYżo o przekroju 3x1,5mm<sup>2</sup>. Kabel zasilający EkoSłupek należy umieścić w osłonie doziemnej typu Arot oraz oznaczyć jego drogę.

Kabel zasilający wewnątrz słupka wprowadzić do puszki przyłączeniowej za pomocą specjalnych dławików. W puszcze przy pomocy załączonych szybkozłączy typu "Wago" dokonać podłączenia zgodnie z kolorystyką. Po podłączeniu zamknąć puszkę używając do tego śrub plastikowych oraz przycisnąć przycisk zasilający.

### 2.2.Montaż EkoSłupka

Do montażu EkoSłupka zalecany jest fundament "B-0A". Fundament betonowy typu: "B-0A" umieścić w przygotowanym wcześniej wykopie. Należy postępować wg poniższych punktów:

- 1) Wprowadzić przewód zasilający poprzez otwór wewnątrz fundamentu.
- 2) Zakopać fundament betonowy w ziemi, wypoziomować oraz zagęścić ziemię wokół fundamentu.
- 3) Odkręcić podstawę montażową umieszczoną w dolnej części EkoSłupka za pomocą klucza typu "torx z otworem".
- 4) Do przygotowanego wcześniej fundamentu przymocować podstawę montażową za pomocą trzech śrub mocujących M8.
- 5) Postawić EkoSłupek w podstawie i skręcić całość śrubkami typu "torx z otworem".
- 6) Odkręcić pokrywę rewizyjną za pomocą klucza typu "torx z otworem" oraz wpuścić przewód zasilający do wewnątrz słupka.

### 3. Aplikacja AirSensor na urządzenia mobilne

### 3.1.Do czego służy aplikacja AirSensor

Aplikacja AirSensor przeznaczona jest do sterowania i zarządzania urządzeniem EkoSłupek. Dostęp do aplikacji poprzez połączenie Bluetooth (rys. 9) umożliwia tylko i wyłącznie odczyt aktualnych pomiarów mierzonych zanieczyszczeń powietrza. Jest to dostęp w tzw. "formie otwartej", tj. bez podania kodu PIN.

Wprowadzenie kodu PIN dedykowanego do danego urządzenia, pozwala użytkownikowi na zarządzanie ustawieniami tego urządzenia (rys. 10), m.in. na zmianę sposobu sygnalizacji jakości powietrza za pomocą światła (cały klosz / pasek poziomu / pasek pionowy), ustawienie koloru i natężenia światła, ustawienie czujnika zmierzchu oraz reakcji światła LED na bieżące natężenie światła dziennego, kalibrację odczytu ciśnienia atmosferycznego, wybór sposobu komunikacji (Bluetooth / WiFi).





rys. 9 Aplikacja AirSensor po Bluetooth

rys. 10 Aplikacja AirSensor po podaniu PIN

Air <mark>Sensor</mark>			
	▲ 🚻		
rF02A76A	E114	Połącz	
897232	86F2	Połącz	
9232	86F2	Połącz	
Stan	powietrza: 🔹	🗸 dobry	
	*	7	٢
LNY F	POMIAR		B
	0%	0µg/m <sup>3</sup>	
	0,0	0μg/m³	
	20%	0µg/m³ 8µg/m³	
	44%	55µg/m <sup>3</sup>	
	0%	0µg/m³	
			enie
		972ł	пРа
	Powered by: 🤤	gminy	

rys. 11 Aplikacja AirSensor po podaniu loginu i hasła



Wprowadzenie dedykowanego loginu i hasła dla danego urządzenia umożliwi zdalny odczyt pomiarów zanieczyszczeń powietrza, w tym danych historycznych i statystyk (rys. 11-15).



rys. 12 AirSensor - mapa czujników w oddaleniu



rys. 14 AirSensor - dane statystyczne w godzinach



rys. 13 AirSensor - mapa czujników w przybliżeniu



rys. 15 AirSensor - dane statystyczne w dniach





### 3.2.Pobranie, instalacja i połączenie z EkoSłupkiem

### System operacyjny Android

Aplikację AirSensor do sterowania oraz zarządzania EkoSłupkiem za pomocą urządzenia mobilnego można pobrać ze strony internetowej <u>www.e-gminy.pl</u> za pośrednictwem "Google Play" lub skanując kod QR umieszczony na EkoSłupku poniżej legendy kolorów jakości powietrza. Po otwarciu strony "Google Play" naciskamy przycisk "Zainstaluj" (rys. 16). Po chwili aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Następnie naciskamy przycisk "Otwórz" otwierający aplikację (rys. 17).

rys. 16 AirSensor - pobieranie i instalacja na Android



rys. 17 AirSensor – cd. instalacji na Android

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyświetlony zostanie monit o wyrażeniu zgody na dostęp do lokalizacji oraz połączenia Bluetooth (rys. 18). Dla poprawnego działania aplikacji w obu tych przypadkach należy wyrazić zgodę, wybierając opcję "Zezwól".

Po uruchomieniu aplikacji AirSensor należy się upewnić, że włączony jest Bluetooth oraz lokalizacja. Po uruchomieniu, aplikacja samoczynnie próbuje połączyć się z urządzeniem telemetrycznym, będącym w zasięgu Bluetooth. Po poprawnym połączeniu zostaną wyświetlone aktualne odczyty czujników jakości powietrza, w zależności od wybranego modelu urządzenia pomiarowego (rys. 19).



C St AKTUA	AirSensor		14:50 czw.,	16 kwietnia	a ¢	podświetlone przyciski informują o włączonym
0	Zezwolić aplikacji AirSensor na dostęp do lokalizacji urządzenia? Odmów (Zezwól)	Przycisk zezwalający	AKTUALNY PC PM10 PM2.5 PM1 03 N02 S02 C02 HCH0		Dug/m* Dug/m* Dug/m* Dug/m* Spg/m* S5ug/m* S5/gnm* S3/2pnm*	Bluetooth oraz lokalizacji
			Terminentos \$ 2.8.5°C P P P P P P P P P P P P P		Commun 1015hPa niny 127. Sectored account of the sectored account of the secto	

#### rys. 18 AirSensor - pierwsze uruchomienie

#### rys. 19 AirSensor – cd. pierwszego uruchomienia

### System operacyjny iOS

Aplikację AirSensor do sterowania oraz zarządzania urządzeniem EkoSłupek za pomocą urządzenia mobilnego można pobrać ze strony internetowej <u>www.e-gminy.pl</u> za pośrednictwem "App Store" lub skanując kod QR zamieszony na EkoSłupku poniżej legendy kolorów jakości powietrza. Po otwarciu strony "App Store" naciskamy przycisk instalacyjny "Zainstaluj". Po chwili aplikacja zostanie zainstalowana na urządzeniu mobilnym. Następnie naciskamy przycisk otwierający aplikację "Otwórz".

Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji wyświetlony zostanie monit o wyrażeniu zgody na dostęp do lokalizacji oraz połączenia Bluetooth. Dla poprawnego działania aplikacji w obu tych przypadkach należy wyrazić zgodę, wybierając opcję "Zezwól". Po uruchomieniu aplikacji AirSensor należy się upewnić, że włączony jest Bluetooth oraz lokalizacja (rys. 20).



rys. 20 AirSensor - pierwsze uruchomienie IOS



Po uruchomieniu, aplikacja samoczynnie próbuje połączyć się z urządzeniem telemetrycznym będącym w zasięgu Bluetooth. Po poprawnym połączeniu zostaną wyświetlone aktualne odczyty czujników jakości powietrza, w zależności od wybranego modelu urządzenia pomiarowego.

### 3.3.0bsługa aplikacji

Aplikacja w wersji podstawowej, ogólnodostępnej (bez kodu PIN), poprzez połączenie Bluetooth, umożliwia tylko i wyłącznie odczyt aktualnych pomiarów zanieczyszczeń powietrza dla danego Eko-Słupka. Natomiast wersja rozszerzona aplikacji wymaga podania kodu PIN dla danego Eko-Słupka. Dzięki wprowadzeniu dedykowanego kodu PIN użytkownik może zarządzać ustawieniami urządzenia, m.in. na zmianę sposobu sygnalizacji jakości powietrza za pomocą światła (cały klosz / pasek poziomu / pasek pionowy), ustawienie koloru i natężenia światła, ustawienie czujnika zmierzchu oraz reakcji światła LED na bieżące natężenie światła dziennego, kalibrację odczytu ciśnienia atmosferycznego, wybór sposobu komunikacji (Bluetooth / WiFi).

### AirSensor w wersji podstawowej/ogólnodostępnej (domyślnie)

Podczas pierwszego połączenia z wybranym EkoSłupkiem zostaniemy poproszeni o zezwolenie na to połączenie (rys. 21). Aby uzyskać połączenie, potwierdzamy OK.







Rysunek 22 przedstawia ogólny zarys aplikacji w wersji podstawowej wraz z objaśnieniami poszczególnych pozycji menu i dostępnych opcji.

C	Air <sub>Sens</sub> ∙ jii	or 🖻	Menu główne Owieżanie odczytów
Star	powietrza: 🔨	/ dobry	Menu wyboru urządzenia telemetrycznego w pobliżu
	*	0 0	Aktualna informacia o stanio iakości powietzza
AKTUALNY F	POMIAR	8	
PM10	4%	2µg/m³	Manu do konfiguracii i odczytu parametrów
PM2.5	0%	0µg/m³	Wend do konngaradji i odezyta parametrow
PM1	_	0μg/m <sup>3</sup>	Aktualne dane pomiarowe z czujników
CO2	6%	562ppm	
НСНО	16%	61µg/m³	
Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie	
\$28.6°C	012%	1016hPa	

rys. 22 AirSensor - ogólny zarys w wersji podstawowej

Zakładka **AKTUALNY POMIAR** przedstawia aktualny odczyt jakości powietrza z czujników pomiarowych. Istnieje możliwość zapisania aktualnego pomiaru w pamięci urządzenia mobilnego, aby można było odczytać dane pomiarowe w zakładce historia (rys. 23). Dotykając paska "stan powietrza" uzyskamy informację o jakości powietrza oraz krótki opis (rys. 24).

rys. 23 AirSensor - zakładka aktualny pomiar (wersja podstawowa)

C /	Air <mark>Sens</mark> o	or 😑	
	• 🞚		
Stan J	powietrza: 🗸	dobry	zakładka "Aktualny pomiar"
11	* (	0	-
AKTUALNY PO	OMIAR		
PM10	4%	2µg/m³	
PM2.5	0%	0µg/m³	zapisanie aktualnego pomi
PM1		0µg/m³	do menu historii
C02	6%	562ppm	
HCHO	16%	61µg/m <sup>3</sup>	
Temperatura	Wilgotność	Ciśnienie	
<sup>₿</sup> 28.6°C	<b>○</b> 12%	1016hPa	Aktualny stan jakości powietrza
P	owered by: Car	ninv	







Zakładka **STEROWANIE BLUETOOTH** w urządzeniu mobilnym daje możliwość zarządzania interfejsem Bluetooth dostępnym w urządzeniu mobilnym (rys. 25). Suwak "włączający/wyłączający" włącza lub wyłącza w urządzeniu mobilnym interfejs Bluetooth. Suwak "włącz Bluetooth przy uruchomieniu" włącza interfejs podczas uruchamiania aplikacji. Suwak "wyłącz Bluetooth przy zamknięciu" wyłącza interfejs Bluetooth podczas zamknięcia aplikacji.

rys. 25 AirSensor – zakładka sterowanie Bluetooth (wersja podstawowa)





Zakładka **POMOC** zawiera informacje o dostępnych opcjach oraz o sposobie poruszania się po aplikacji (rys. 26).

C	Air <mark>Sensor</mark>	≡
	• <u>ju</u>	
S	tan powietrza: 🗸 dob	у
da	*	©
Bra	ak połączonego urządzei	ia.
POMOC		
Udostępni	ij pomiar	
Przytrzy udost	maj pojedyńczy pomiar, k tępnić i wybierz kanał udo	óry chcesz stępniania.
Udostępn	ij grupę pomiarów	
Przytrz w h	zymaj tytuł "AKTUALNY Po iistorii zapisanych pomiar	)MIAR", lub ów - nazwę urządzenia.
Synchroni ekosłupki	izuj dane z połączonym em	
Gd ekosłupki	ly jesteś połączony przez iem przeciągnij palcem z aby zsynchroniz	oluetooth z jóry na dół, ować dane.

rys. 26 AirSensor - zakładka pomoc (wersja podstawowa)

Zakładka **HISTORIA** daje możliwość odczytu wcześniej zapisanych pomiarów (rys. 27). Dotykając wybranego zapisanego pomiaru można uzyskać archiwalne dane odczytu z czujników. Aby usunąć zapisany pomiar należy dotknąć symbol "X" przy danym wpisie.

rys. 27 AirSensor - zakładka historia (wersja podstawowa)

C	Air <mark>Ser</mark>	isor			
	- 4	Ŀ			zakładka historii zapisanych
Sta	n powietrza	: 🗸 dob	ory	pomiarów	
dif	*	0		0)	przycisk usunięcia
17.04.2020	13:39			×)-	zapisanego pomiaru
	AirSensor			$\bigcirc$	
PM10	12%	6110	/m <sup>3</sup>		
PM2.5	15%	310	/m <sup>3</sup>		
PM1		2µg	/m <sup>3</sup>		
CO2	6%		ppm		zapisane pomiary
нсно	31%	117	µg/m <sup>3</sup>		
Temperatura		30.1	1°C		
Wilgotność		15%	6		
Ciśnienie		101	6hPa	/	
17.04.2020	12:36	/		$\overline{\mathbf{x}}$	
16.04.2020	15:07	/		×	



Jeżeli w zasięgu Bluetooth znajduje się więcej niż jedno urządzenie telemetryczne EkoSłupek, istnieje możliwość wyboru, z którym z nich nawiązać połączenie (rys. 28). Można także uzyskać informację, z którym EkoSłupkiem nawiązano połączenie oraz zmienić urządzenie, z którym nawiązano połączenie. Z kolei za pomocą menu głównego aplikacji można wybrać zaawansowane opcje połączenia (rys. 29).

rys. 29 AirSensor - menu główne

#### AirSensor Airsensor G C Щ Menu główne **▲\_\_\_\_\_\_\_** Przycisk wyboru urządzenia \* AirSensor telemetrycznego będącego w Połącz Połączenie z EkoSłupkiem zasiegu Bluetooth w wersii z PIN AirSensor Połacz Połączenie z EkoSłupkiem w wersii otwartei - 14 Przeglądanie danych z innych h \* (?) 0 Stan powietrza: 🔗 bardzo dobry EkoSłupków w sieci AKTUALNY POMIAR 8 h (?) (5) PM10 8% $4ua/m^3$ PM2.5 suwak trybu 15% 3µg/m<sup>3</sup> STEROWANIE BLUETOOTH PM1 $2\mu q/m^3$ kontrastowego Wyłacz interfeis 5% 485ppm bluetooth нсно 15% 56µg/m<sup>3</sup> Włącz bluetooth przy uruchomieniu Wyłącz bluetooth przy zamknięciu Powered by: egminy Powered by: egminy

Opcja menu głównego "połączenie z EkoSłupkiem" łączy z urządzeniem w zasięgu Bluetooth w wersji podstawowej, natomiast opcja "wprowadź pin" służy do połączenia w rozszerzonej wersji aplikacji, co jest możliwe po podaniu kodu PIN dedykowanego dla danego EkoSłupka (rys. 30). Po podaniu kodu PIN dostępne są dodatkowe opcje aplikacji, które zostały omówione na kolejnych stronach.



AirSensor	Numer urzadzenia
PODAJ PIN	Wprowadzenie pinu
Zapisz     Połącz	

# EkoSłupek 进

rys. 28 AirSensor- wybór urządzenia w pobliżu (wersja podstawowa)



Suwak "Tryb Eko" pozwala na przełączenie na tryb z czarnym tłem (rys. 31).

### rys. 31 AirSensor -Tryb Eko



### AirSensor w wersji rozszerzonej (na podstawie "kodu PIN")

Rozszerzona wersja aplikacji AirSensor jest dostępna po wpisaniu kodu PIN (rys. 32). Umożliwia zarządzanie ustawieniami urządzenia, m.in. zmianę sposobu sygnalizacji jakości powietrza za pomocą światła (cały klosz / pasek poziomu / pasek pionowy), ustawienie koloru i natężenia światła, ustawienie czujnika zmierzchu oraz reakcji światła LED na bieżące natężenie światła dziennego, kalibrację odczytu ciśnienia atmosferycznego, wybór sposobu komunikacji (Bluetooth / WiFi).







Rysunek 33 przedstawia ogólny zarys aplikacji w wersji rozszerzonej wraz z objaśnieniami poszczególnych pozycji menu i dostępnych opcji. Zakładka **AKTUALNY POMIAR** przedstawia aktualny odczyt jakości powietrza z czujników pomiarowych (rys. 34). Istnieje możliwość zapisania aktualnego pomiaru w pamięci urządzenia mobilnego, aby można było odczytać dane pomiarowe w zakładce historia. Dotykając paska "stan powietrza" uzyskamy informację o jakości powietrza oraz krótki opis (rys. 35).

rys. 33 AirSensor – ogólny zarys w wersji rozszerzonej

Menu wyboru urządzenia
Menu wyboru urządzenia
telemetrycznego
Aktualna informacja o stanie jakości powietrza
, a
menu do konfiguracij i
odczytu parametrów
ouce, to parametrom
aktualne dane
pomiarowe z czujników

*rys.* 34 AirSensor – zakładka aktualny pomiar (wersja rozszerzona)

rys. 35 AirSensor- monit jakości powietrza (wersja roz	zszerzona)
--	------------

C	AirSens	or 🗏		C	Airsense	or
	<b>▲ Ш</b>					
AirSensor			zakładka aktualny	Stan po	BARDZO DOB	RYzo
AirSensor Stan 1	owietrza:	Połącz	pomiar	Jakoś zanieczy zagroże AKTU sprzyjaja wolny	ó powietrza jest ba szczenie powietrz nia dla zdrowia, wa ące do wszelkich a m powietrzu, bez o	ardzo do ta nie sta arunki ba ktywnos ogranicz
			zapisanje aktualnego	PML0 PM2.5	32% 55%	16µg
	( <del>•</del> *	0 0	pomiarų do menu historii	PM1		6µg/
AKTUALNY	POMIAR		1	Temperatura \$23.5°C	Wilgotność © 25%	
PM10	0%	0µg/m³				
PM2.5	0%	0µg/m³			Powered by: eg	miny
PM1	-	0µg/m³	$\langle \rangle$		wersja aplikacji: 1.3	3,19
03	0%	0µg/m³	$\lambda$		wersja Eko-słupka: 0	.1.29
NU2	10%	4µg/m <sup>3</sup>		Eko-slupek stanowi Zar zgłoszony do och	ejestrowany Wzór Wspólnoto ony prawnej jako wzór użytk	owy No 0069 lowy oraz jak
CO2	7%	29µg/m-	aktualny stan jakości			
HCHO	15%	56µg/m <sup>3</sup>	neuristras			
TIONO	10%	oopg/m	powietrza			
Temperatura ∮28.8°C	Wilgotność I 1%	Ciśnienie 1014hPa	dane z czujników			

# EkoSłupek 🛄

Strona: 21



Zakładka **TRYB PRACY** pozwala na zmianę sposobu pracy matrycy LED (rys. 36). Umożliwia także przekazanie parametrów lokalizacyjnych danego EkoSłupka do platformy airsensor.eu, które są niezbędne do analizowania działania danego EkoSłupka poprzez tą platformę (więcej na ten temat w punkcie 4 instrukcji). Istnieje również możliwość zrestartowania urządzenia oraz zapisania bieżących ustawień na urządzeniu mobilnym.

rys. 36 AirSens	sor - zakładka tryb pracy (we	ersja rozszerzona)	
C Air <sub>Sensor</sub> ≡		TRYB PRACY (?	przycisk pomocy
	zakładka konfiguracij	Off	
AirSensorF02A76AE114 Polaczono	EkoSłupka	Ekosłupek	
AirSensorC89923286F2 Polacz		Ekopasek pionowy	/
		4 ekopaski	0
Stan powietrza: ✓ dobry		Ekopasek poziomy	wybár trybu prazy
u (♥) ≈ % ⊙ (♡		Tryb testowy	matrycy
TRYB PRACY ⑦			
Off	tryby pracy EkoSłupka	USTAWIENIA	
Ekosłupek		- Jasność AUTO +	
Ekopasek pionowy		zmian	a jasności
4 ekopaski		C Proginatęzenia światra 100%	a.
Ekopasek poziomy		Dostosuj próg do obecnego	
Tryb testowy			

- "Off" wyłącza matrycę.
- "EkoSłupek" standardowy tryb sygnalizowania jakości powietrza całą matrycą.
- "Ekopasek poziomy" (rys. 37) urządzenie sygnalizuje jakość powietrza dolną połową matrycy, a górna część matrycy świeci jako lampa (możliwe jest ustawienie temperatury światła /barwa ciepła lub zimna/).
- "Ekopasek pionowy" urządzenie sygnalizuje jakość powietrza za pomocą pionowego paska, a pozostała część matrycy świeci jako lampa (możliwe jest ustawienie temperatury światła /barwa ciepła lub zimna/, a także ustalenie położenia paska rys. 39).
- "4 ekopaski" (rys. 38) urządzenie sygnalizuje jakość powietrza za pomocą 4 pionowych pasków, a pozostała część matrycy świeci jako lampa (możliwe jest ustawienie temperatury światła /barwa ciepła lub zimna/).
- "Tryb testowy" to cykliczne wyświetlanie wszystkich kolorów matrycy, w celu sprawdzenia poprawności ich wyświetlania.

rys. 37 Tryb Ekopasek poziomy (wersja rozszerzona)



rys. 38 Tryb 4 ekopaski (wersja rozszerzona)





Ustawienie jasności matrycy pozwala na dostosowanie natężenia światła do warunków otoczenia (rys. 39). Ustawienie w pozycji "0" oznacza tryb automatyczny. Natężenie światła będzie dostosowywane automatycznie, w zależności od nasłonecznienia, za pomocą wbudowanego luksomierza.



*rys.* 39 AirSensor – ustawienia lampy w zakładce tryb pracy (wersja rozszerzona)

Kolejnym elementem ustawień jest podanie danych lokalizacyjnych, tj. wysokości nad poziomem morza oraz współrzędnych geograficznych (rys. 40).

- "Wysokość NPM" ustawia wysokość nad poziomem morza naciśniecie przycisku obok powoduje pobieranie danych z urządzenia mobilnego i zapisanie w EkoSłupku oraz przekazanie ich na platformę airsensor.eu
- "Ustaw Pozycję Słupka" ustawia współrzędne geograficzne, pobierając je z urządzenia mobilnego, i przekazuje na platformę airsensor.eu.
- "Restart EkoSłupka" uruchamia go na nowo.
- "Zapisz ustawienia" zapisuje bieżące ustawienia na urządzeniu mobilnym.

### UWAGA:

Ustawienie danych lokalizacyjnych jest niezbędne do prawidłowej współpracy EkoSłupka z platformą airsensor.eu.

Ustawienie wysokości nad poziomem morza jest niezbędne do prawidłowego pomiaru ciśnienia atmosferycznego





WYSOKOŚĆ NPM	0	ustawienie wysokości
360	<u>0</u>	nad poziomem morza
USTAW POZYCJĘ SŁUPKA	0	
<b>6</b>		ustawienie współrządnych geograficznych
RESTART EKO-SLUPKA		
(Ŭ		przeładowanie EkoSłupka
ZAPISZ USTAWIENIA		Zapis ustawień
zapisz ustawienia		
Powered by: egminy	ć	

Zakładka **POŁĄCZENIE WiFi** umożliwia połączenie EkoSłupka z siecią WiFi w celu przesyłania danych pomiarowych do platformy airsensor.eu. Suwak "włącz/wyłącz WiFi" pozwala na włączanie bądź wyłączanie interfejsu sieciowego WiFi EkoSłupka (rys. 41).

Aby połączyć EkoSłupek z siecią WiFi, dostępną w jego zasięgu, należy wpisać nazwę (SSID) tej sieci oraz hasło do tej sieci, całość potwierdzając przyciskiem obok (rys. 41). Pole "stan WiFi" pokazuje informacje o połączeniu oraz siłę sygnału. Jeśli EkoSłupek jest połączony z siecią widoczny jest znak V oraz siła sygnału, w przypadku braku połączenia widoczny jest znak X.

G AirSensor =	zakładka połączenia wifi
<b>-</b> ₩	
AirSensor Polączono AirSensor Polącz	włącz/wyłącz wifi
III   Image: Statistical with the statistical wit	podanie nazwy sieci oraz hasła
POLĄCZENIE WiFi SSID: Nazwe steel	zatwierdzenie wpisania nazwy oraz hasła sieci potwierdzenie połączenia
Haslo: STAN WIFI -47 dBm	informacja o połączeniu i sile sygnału

rys. 41 AirSensor - zakładka połączenie WiFi (wersja rozszerzona)



Zakładka **STEROWANIE BLUETOOTH** daje możliwość zarządzania interfejsem Bluetooth w urządzeniu mobilnym. Suwak "włączający/wyłączający" włącza lub wyłącza w urządzeniu mobilnym interfejs Bluetooth. Natomiast suwak "włącz Bluetooth przy uruchomieniu" włącza interfejs podczas uruchamiania aplikacji. Suwak "wyłącz Bluetooth przy zamknięciu" wyłącza interfejs Bluetooth podczas zamknięcia aplikacji (rys. 42).

Zakładka **POMOC** zawiera informacje o dostępnych opcjach oraz o sposobie poruszania się po aplikacji AirSensor (rys. 43), natomiast zakładka **HISTORIA** daje możliwość odczytu wcześniej zapisanych danych pomiarowych. Dotykając wybranego zapisanego pomiaru można uzyskać archiwalne dane odczytu z czujników. Aby usunąć zapisany pomiar należy dotknąć symbol "X" przy danym wpisie (rys. 44).



rys. 42 AirSensor - zakładka sterowania Bluetooth (wersja rozszerzona)

rys. 44 AirSensor - zakładka historia (wersja rozszerzona)





### 3.4.Dostęp do platformy airsensor.eu w wersji mobilnej

W menu głównym dostępna jest opcja "Przeglądanie danych z innych EkoSłupków w sieci" (rys. 45). Daje ona możliwość podglądu innych urządzeń telemetrycznych, będących w sieci platformy airsensor.eu. W tym celu należy zalogować się do systemu podając login i hasło (rys. 46). Można je uzyskać rejestrując się na platformie poprzez stronę www.

rys. 45 AirSensor - menu główne

rys. 46 AirSensor - okienko logowania do platformy



Po poprawnym zalogowaniu się do systemu można przeglądać dane z urządzeń telemetrycznych, będących w sieci. W tym celu należy rozwinąć listę wyboru urządzenia (rys. 47), a następnie z listy wybierać konkretne urządzenie (rys. 48).



rys. 48 AirSensor - przegląd danych z sieci, wybór urządzenia





rys. 49 AirSensor - podgląd danych z sieci

rys. 50 AirSensor - podgląd danych z sieci



Dotykając poszczególnych danych pomiarowych, otrzymujemy statystykę dobową danego odczytu (rys. 49 i 50).

Istnieje również możliwość przedstawienia danych telemetrycznych z odczytu godzinnego, podanego w cyklu dobowym, w formie wykresów słupkowych. Można wybrać konkretną godzinę i odczytać pomiar. Zakładka odczytu danych historycznych pokazuje zebrane dane w formie wykresu oraz tabeli z konkretnej godziny i daty. Możemy wskazać interesujące nas dane przesuwając zaznaczeniem w tabeli (rys. 51 i 52).

Kolejną funkcjonalnością aplikacji AirSensor jest interaktywna mapa rozmieszczenia urządzeń telemetrycznych, podająca informacje o odczytach jakości powietrza, wilgotności gleby i innych alertach w postaci barwnych ikon. Zakładkę interaktywnej mapy wskazuje rysunek 53. Po jej dotknięciu pojawi się mapa, przedstawiająca dostępne w sieci urządzenia telemetryczne EkoSłupek na danym obszarze (rys. 54 i 55). Dostępne będą następujące opcje:

- "Powrót do menu głównego aplikacji".
- "Odczyty online" włączające cykliczne odświeżanie mapy.
- "Mapa satelitarna"/"mapa topograficzna" zmieniająca wygląd mapy.

Dotknięcie danego EkoSłupka na mapie spowoduje połączenie się z nim i przeniesie się do aplikacji AirSensor.



rys. 51 AirSensor - przegląd danych z sieci z danej godziny

rys. 52 AirSensor - przegląd danych z sieci, odczyt archiwalny



rys. 53 AirSensor - przegląd danych z sieci, zakładka interaktywnej mapy





rys. 54 Interaktywna mapa rozmieszczenia EkoSłupków

rys. 55 Interaktywna mapa - wersja satelitarna



### 4. Pulpit platformy airsensor.eu

Za pomocą platformy airsensor.eu, dostępnej na stronie <u>www.airsensor.eu</u>, można, po zalogowaniu, dokonać bieżącego odczytu danych z czujników pomiarowych. Można również wygenerować raport, sprawdzić historię pomiarów oraz utworzyć mechanizm alarmowy.

Pierwszym elementem menu głównego jest zakładka **MAPA** (rys. 56), na której można dokonać odczytu wartości pomiarowych z danego urządzenia telemetrycznego. Można także odczytać dane archiwalne z danego urządzenia oraz wyeksportować je do pliku CSV.



rys. 56 Platforma airsensor.eu – mapa dostępnych urządzeń telemetrycznych



Aby dokonać odczytu danych pomiarowych należy wybrać urządzenie telemetryczne. Po prawej stronie ekranu pojawi się panel odczytu (rys. 57).



rys. 57 Platforma <u>airsensor.eu</u> – panel odczytu danych z wybranego urządzenia

Aby odczytać dane archiwalne należy wybrać opcję "historia pomiarów". Wówczas pojawi się okno z odczytami archiwalnymi w postaci wykresów dla każdego mierzonego zanieczyszczenia. Najeżdżając kursorem na dany punkt na wykresie uzyskujemy informacje o konkretnym odczycie (rys. 58).







Opcja "eksportuj" pozwala na wyeksportowanie danych z zadanego okresu do pliku z rozszerzeniem CSV.

Kolejnym elementem menu jest zakładka **RAPORTY**. Za jej pomocą można wygenerować raport dla danego okresu, dla danych czujników telemetrycznych (rys. 59). Wyniki można wyświetlić na stronie www albo w pliku PDF.

rys. 59 Platforma.airsensor.eu - generowanie raportu

Generuj raport			Nativa substandi	Okres udredniania wyników pomiarów	Poziom dopuszczalny	Dopuszczalna częstość orzekraczania popiornu dopuszczalnego w roku	Margines toleranci ug/m <sup>4</sup>					Termin oslagniecia poziamu
Okres	Miesląc	*				KS end stadiutym	2010	2011	2012	2013	2014	populationego
Rok	2019	۲	Benzen (C <sub>a</sub> H <sub>a</sub> )	rok kalendarsowy	s		0	0	0	0	0	2010
Miesiąc	styczeń	*	Dwutlenek	1 godzina	200	Orazy	0	0	0	0	0	2010
Format	* HTML 0 PDF		INO <sub>3</sub> )	rok kalendarsowy	40		0	0	o	ø	0	2010
Testowa nazwa grupy	Ele_Stupek_DEMO © 0040FDB3 © 8089F62DE68 © D8F79D8F713 © PK_388F4512CFA © Darek_zew		Dwutiensk slarki (SO <sub>2</sub> )	1 godzina	250	0 razy	٥	٥	0	٥	0	2005
	6011B3BF713 = POE-9C800CBF713 = 9CD04512CFA-DEV = Konferencyiny zewnetrziny = Darek,wew     Adrian ogródek = 00324412CFA = BIURO_KRA = 04C84512CFA-SŁUPEK = Adrian_czujka = Przedszkole nr 1 =			24 godziny	125	Orazy	0	0	0	0	0	2005
	<ul> <li>Elsa, Skupek, TEST, ant, zew V P.OET.TUBA V Plac. Chrobergo tstaryl V Darek, Pipala, test BAD Zespol Scholmo-Przedszkolmy tysa Góra V Placzarkowa V 842421C4042 V Stary, Testowy, B0584412CFA 3827212:04042 V Przedszkolmy 12 (mastrw) V C46FA1286F2 V P.DEV, F43521C4042 V Adrian, Skrakupek</li> </ul>		Tienek wegla (CO)	Q godsin	10000		0	0	0	0	0	2005
	Elo2lobek_KrakówRzaka = 19.5C2876AE114 = 11.882876AE114 = 0P-DEV_182A76AE114 = 0PCD4512CFA EloSkyek-RCKAZOWYAUSensor II = Nova_phytka/20.5C2976AE114 = Testowy_Komora_Pompka Portowarch of the		Pył PM10	24 godziny	50	Orazy	٥	٥	٥	0	۰	2005
	II Pozioli wozy Bunca			rok kalendarsowy	40	12.0	0	0	0	0	0	2005
Nepolomice	Zabierzow82 W Zabierzow81 W 0C224412CFA-Zaporoska W 4CEM4512CFA-Zabierzow3 W 5C614412CFA-Zabierzo W 846D4126FF2, Nepotomice_2	N2	Pył PM2,5	rok kalendarzowy	25		- 14	2	2	1	1	2015
Niepołomice-ekosłu	🖩 Zabierzow maszt 🖷 DK Inspiro Niepolomice Podłęże 🕷 Magistrat Niepolomice			rok kalendarzowy	20	•	0	0	0	0	0	2020
Generate			Oltów (Pb)	rak kalendarsowy	0,5	S\$2	٥	0	0	0	٥	2005
			Wybran Okres missie	e parametry								
			Rok: 2037									
			Meijel	e czujolki								
			Magatrat Ne	polomice								
			Błędycz	zujników								
			Przekro	iczone normy								
				traiting								

Następnym elementem menu jest zakładka **POWIADOMIENIA**, gdzie można ustawić adres e-mail, na który wysyłane będą alerty o przekroczonych normach zanieczyszczeń, czy alarmy o przekroczeniu normy wilgotności gleby, poziomu wody (rys. 60).

rys. 60 Platforma<u>airsensor.eu</u> – zakładka powiadomienia, dodanie adresu email

łomości	
Email	actions
@e-gminy.pl	edit
	domości Email I ge-gminypl





W zakładce menu **USTAWIENIA CZUJNIKÓW** można zmienić opis danego czujnika oraz ustawić wartość po przekroczeniu której, ma zostać wysłana informacja alarmowa (rys. 61).

_ista czujni ≋ ₁	ków							
Id Address	Nazwa	PM 1.0 Threshold	PM 2.5 Threshold	PM 10.0 Threshold	Aggregate	Notes	Tags	actions
25	Eko_Słupek_DEMO				Testowa nazwa grupy			edit
26	0040FDB3				Testowa nazwa grupy			edit
31	8DB9F62DE6B				Testowa nazwa grupy			edit
32	D8F79D8F713				Testowa nazwa grupy			edit
35	PK_38BF4512CFA				Testowa nazwa grupy			edit
38	Darek_zew				Testowa nazwa grupy	za oknem		edit
39	6011B3BF713				Testowa nazwa grupy			edit
43	POE-9C800CBF713				Testowa nazwa grupy			edit
44	9CD04512CFA-DEV				Testowa nazwa grupy			edit
54	Konferencyjny zewnetrzny				Testowa nazwa grupy			edit
55	Darek_wew				Testowa nazwa grupy	salon		edit
56	Adrian ogrödek				Testowa nazwa grupy			edit
60	00324412CFA				Testowa nazwa grupy			edit
62	BIURD_KRA				Testowa nazwa grupy			edit
63	04CB4512CFA-SŁUPEK				Testowa nazwa grupy			edit
66	Adrian_czujka				Testowa nazwa grupy			edit
68	Przedszkole nr 1				Testowa nazwa grupy			edit
69	8				Testowa nazwa grupy			edit

rys. 61 Platforma <u>airsensor.eu</u> – zakładka ustawienia czujników, lista czujników

Zakładka **FILTR CZUJNIKÓW** pozwala na stworzenie tabeli czujników pomiarowych wyświetlanej na stronie z mapą (rys. 62 i 63). W tabeli wyświetlane będą wartości pomiarowe dla wybranych czujników. Tabela ta umożliwi szybkie przełączanie się pomiędzy wybranymi urządzeniami telemetrycznymi.



Vsensor/summary/	+		
Zernuszkolznuk wenynkiel Summary sensors Eko,Shupek,DEMO OdvOPDB3	el/sensor/summary/		
Summary sensors Electrony Sens		zaznacz/odznacz ws	zystkie
M DK inspiro Niepotomice Podłęże		Zarnaczódzi wcz wcz Summary sensors	SetUAD           Ebs.Shupek_CEMO           BootsPage           DODPSPage           DotsPage           Pactors           Pactors           Adrian cauba           Pactors           Pactors



### rys. 63 Platforma <u>airsensor.eu</u> – mapa czujników z włączonym filtrem czujników





### Certyfikaty oraz deklaracje zgodności



# CE

Deklaracja zgodności CE (Sygnalizator LED - Eko-Słupek)

Deklaracja zgodna z dyrektywami: RoHS Directive 2002/95/EC, (R&TTE) 1999/5/EC, (2004/108/EC), RoHS - Richtlinie (2011/65/EU)/ RoHS - Directive (2011/65/EU), EN 60950\_1 : 2006+A 11 :2009, EMC 2004/108/EC, (2011/65/WE), IEC 60950-1 2005 (2nd Edition)/A1:2009, EN 60950-1 2006/A11.2009/A 1:2010, (LVD) - 2006/95/EC, (EMC) - 2004/108/EC, (RoHS) - 2011/65/EC, (EuP) – 2009/125/EC, RoHS 2 Directive 20L/65/EU, R&TTE Directive 1999/5/EC of 9th March, 1999, Council Directive 2004/108/EC, Council Directive 2006/25/EC

Numer deklaracji: 1/2019 Język: PL Nazwa producenta: e-Gminy sp. z o.o. Adres: Cieszyńska 365 43-300 Bielsko-Biała Typ produktu: Sygnalizator LED jakości powietrza



Zgodna jest ponadto z podstawowymi wymogami art. 3 poniższej dyrektywy unijnej związanej z zastosowaniem, do którego przeznaczone są produkty:

- Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999
   r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności, zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi:
- Ochrona zdrowia (art. 3(1)(a)): EN 50371:2002
- Bezpieczeństwo elektryczne (art. 3(1)(a)): EN 60950-1:2006+A11:2009
- Kompatybilność elektromagnetyczna (art. 3(1)(b)): EN 301 49-1 V1.8.1:2008, EN 301 489-3 V1.4.1:2002
- Widmo radiowe (art. 3(2)(a)): EN 300 330-2 V1.5.1:2010

#### Ponadto produkt jest zgodny z następującymi normami:

EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008+A14:2010 Produkt jest zgodny z następującymi normami (w zakresie mających zastosowanie części): EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003, EN 60335-2-103:2003+A11:2009, EN61326-1 (Industrial environment), EN62471

#### DATA I MIEJSCE:

PODPIS:

17.10.2019 r. Bielsko-Biała

Marcin Grzanka

Prokurent e-Gminy sp. z o.o.

# EkoSłupek 进

Strona: 34



### Spis rysunków

rys. 1 Indeks Jakości Powietrza	
rys. 2 Legenda kolorów jakości powietrza3	
rys. 3 Schemat budowy EkoSłupka7	
rys. 4 Klosz sygnalizacyjny EkoSłupka8	
rys. 5 Schemat złącz sterownika EkoSłupka8	
rys. 6 Schemat ideowy podłączenia EkoSłupka9	
rys. 7 Puszka przyłączeniowa wewnątrz EkoSłupka9	I
rys. 8 Puszka przyłączeniowa z podłączonym kablem zasilającym9	
rys. 9 Aplikacja AirSensor po Bluetooth	
rys. 10 Aplikacja AirSensor po podaniu PIN11	
rys. 11 Aplikacja AirSensor po podaniu loginu i hasła11	
rys. 12 AirSensor - mapa czujników w oddaleniu12	,
rys. 13 AirSensor - mapa czujników w przybliżeniu	
rys. 14 AirSensor - dane statystyczne w godzinach	
rys. 15 AirSensor - dane statystyczne w dniach	
rys. 16 AirSensor - pobieranie i instalacja na Android	;
rys. 17 AirSensor – cd. instalacji na Android	
rys. 18 AirSensor - pierwsze uruchomienie	ŀ
rys. 19 AirSensor – cd. pierwszego uruchomienia	
rys. 20 AirSensor - pierwsze uruchomienie IOS	
rys. 21 AirSensor pozwolenie na połączenie Bluetooth przy pierwszym uruchomieniu15	
rys. 22 AirSensor - ogólny zarys w wersji podstawowej16	5
rys. 23 AirSensor - zakładka aktualny pomiar (wersja podstawowa)16	5
rys. 24 AirSensor - monit jakości powietrza (wersja podstawowa)	7
rys. 25 AirSensor – zakładka sterowanie Bluetooth (wersja podstawowa)17	,
rys. 26 AirSensor - zakładka pomoc (wersja podstawowa)18	, ,
rys. 27 AirSensor - zakładka historia (wersja podstawowa)18	;;
rys. 28 AirSensor - wybór urządzenia w pobliżu (wersja podstawowa)19	
rys. 29 AirSensor- menu główne	
rys. 30 AirSensor - wprowadzanie kodu PIN do wersji rozszerzonej19	
rys. 31 AirSensor -Tryb Eko	)
rys. 32 AirSensor - wprowadzanie kodu PIN do wersji rozszerzonej	
rys. 33 AirSensor – ogólny zarys w wersji rozszerzonej	
rys. 34 AirSensor – zakładka aktualny pomiar (wersja rozszerzona)	
rys. 35 AirSensor - monit jakości powietrza (wersja rozszerzona)21	



rys. 36 AirSensor - zakładka tryb pracy (wersja rozszerzona)	22
rys. 37 Tryb Ekopasek poziomy (wersja rozszerzona)	22
rys. 38 Tryb 4 ekopaski (wersja rozszerzona)	22
rys. 39 AirSensor – ustawienia lampy w zakładce tryb pracy (wersja rozszerzona)	23
rys. 40 AirSensor - ustawienia lokalizacyjne (wersja rozszerzona)	24
rys. 41 AirSensor - zakładka połączenie WiFi (wersja rozszerzona)	24
rys. 42 AirSensor - zakładka sterowania Bluetooth (wersja rozszerzona)	25
rys. 43 AirSensor - zakładka pomoc (wersja rozszerzona)	25
rys. 44 AirSensor - zakładka historia (wersja rozszerzona)	25
rys. 45 AirSensor - menu główne	26
rys. 46 AirSensor - okienko logowania do platformy	26
rys. 47 AirSensor - przeglądanie danych z sieci	26
rys. 48 AirSensor - przegląd danych z sieci, wybór urządzenia	26
rys. 49 AirSensor - podgląd danych z sieci	27
rys. 50 AirSensor - podgląd danych z sieci	27
rys. 51 AirSensor - przegląd danych z sieci z danej godziny	
rys. 52 AirSensor - przegląd danych z sieci, odczyt archiwalny	
rys. 53 AirSensor - przegląd danych z sieci, zakładka interaktywnej mapy	
rys. 54 Interaktywna mapa rozmieszczenia EkoSłupków	29
rys. 55 Interaktywna mapa - wersja satelitarna	29
rys. 56 Platforma airsensor.eu – mapa dostępnych urządzeń telemetrycznych	29
rys. 57 Platforma airsensor.eu – panel odczytu danych z wybranego urządzenia	
rys. 58 Platforma airsensor.eu – odczyt dany archiwalnych	30
rys. 59 Platforma.airsensor.eu - generowanie raportu	31
rys. 60 Platforma airsensor.eu – zakładka powiadomienia, dodanie adresu email	31
rys. 61 Platforma airsensor.eu – zakładka ustawienia czujników, lista czujników	32
rys. 62 Platforma airsensor.eu - zakładka filtr czujników	32
rys. 63 Platforma airsensor.eu – mapa czujników z włączonym filtrem czujników	